



**CONTENU DE L'EMBALLAGE 1**

Vérifiez que vous avez reçu les éléments suivants :

- Manuels d'utilisation
- Télécommande de caméscope

**VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL 2**

La télécommande est un système de commande à distance conçu pour fonctionner avec tous les caméscopes dotés d'une prise jack LANC 2,5 mm stéréo ou d'un connecteur AVR 10 broches (à l'aide d'un câble adaptateur code 522AV) et les caméscopes PANASONIC dotés d'une prise jack 2,5 mm pour télécommande.

**CAMÉSCOPES AVEC PRISE JACK LANC**

1. Voyant lumineux
2. STAND-BY (veille)
3. REC/STOP : Mise en marche/arrêt de l'enregistrement
4. Prise mini jack stéréo de 2,5 mm.
5. Molette du zoom
6. Sélecteur LANC/PANASONIC

**Caractéristiques**

- Zoom ultra précis à 8 paliers de vitesse variable
- Pince de fixation : tube rond ou barre ronde : diamètre de 12 à 23 mm
- Progression constante de la vitesse du zoom
- Bouton-poussoir de mise en veille
- Bouton-poussoir de mise en marche/arrêt de l'enregistrement
- Réglage de la direction du zoom
- Voyant lumineux
- Câble spirale de 140 cm (en extension)

**GUIDE DE PRÉSENTATION RAPIDE 3 ET 4****Connexion au support**

Pince de fixation : tube rond ou barre ronde : diamètre de 12 à 23 mm

**Connexion à la caméra**

Remarque : Afin d'éviter tout court-circuit accidentel au niveau du connecteur du caméscope, ne débranchez JAMAIS le câble de la télécommande.

**1. Éteignez la caméra.****2. Configurez le "Sélecteur LANC/PANASONIC" en mode LANC (comme le montre la figure 4)****3. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise LANC du caméscope**

Ne connectez jamais votre télécommande à une autre prise. Cela pourrait endommager la télécommande et/ou le caméscope de manière irréversible.

REMARQUE : La télécommande LANC est conçue comme un système de contrôle indépendant pour caméscope – elle ne peut agir sur plusieurs systèmes de contrôle LANC en même temps.

**4. Allumez la caméra – vous pouvez à présent utiliser la télécommande.**

Après avoir allumé la caméra, ne tournez pas la molette du zoom, car la télécommande effectue un calibrage de la position neutre de la molette. Après environ 2 secondes, lorsque l'indicateur LED reste constamment allumé, la procédure de calibrage est terminée et vous pouvez commencer à utiliser la télécommande.

Si le voyant lumineux ne s'allume pas du tout, il existe un problème d'alimentation de la télécommande.

Dans ce cas, vérifiez les connexions du câble LANC au caméscope et à la télécommande.

**UTILISATION****Fonctionnalité de la molette**

La molette permet de contrôler le zoom en la tournant vers la droite ou vers la gauche.

Plus vous tournez la molette, plus la vitesse du zoom est rapide.

Les paliers de vitesse du zoom dépendent du modèle de caméscope.

### Réglage de la direction du zoom

Pour changer de direction de zoom, procédez de la manière suivante :

1. éteignez le caméscope.
2. pressez le bouton "REC/STOP" sans le relâcher
3. allumez le caméscope
4. attendez que le "voyant LED" s'allume et s'éteigne
5. relâchez le bouton "REC/STOP".

Cette opération ne nécessite que 6 secondes. La nouvelle configuration restera sauvegardée dans la mémoire flash interne de la télécommande puis sera restaurée après chaque phase d'extinction.

### Mode veille

Appuyez une fois sur ce bouton pour mettre le caméscope en mode veille. Une fois en mode veille, appuyez de nouveau sur le bouton pour revenir en mode de fonctionnement normal. Si vous appuyez sur ce bouton alors que le caméscope est éteint, cela n'aura aucun effet sur le fonctionnement de l'appareil.

### Mise en marche / arrêt de l'enregistrement

Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.

Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter l'enregistrement.

Le voyant lumineux clignote lorsque le caméscope est en train d'enregistrer.

## CAMÉSCOPES PANASONIC AVEC PRISE JACK DE TÉLÉCOMMANDE

3 REC/STOP : Mise en marche/arrêt de l'enregistrement

4 Prise mini jack stéréo de 2,5 mm.

5 Molette du zoom

6 Sélecteur LANC/PANASONIC

### Caractéristiques

- Zoom à vitesse variable sans palier
- Pince de fixation : tube rond ou barre ronde : diamètre de 12 à 23 mm
- Bouton-poussoir de mise en marche/arrêt de l'enregistrement
- Câble spirale de 140 cm (en extension)

## GUIDE DE PRÉSENTATION RAPIDE 3 ET 5

### Connexion au support

Pince de fixation : tube rond ou barre ronde : diamètre de 12 à 23 mm



### Connexion à la caméra

Remarque : Afin d'éviter tout court-circuit accidentel au niveau du connecteur du caméscope, ne débranchez JAMAIS le câble de la télécommande.

1. Éteignez la caméra.

2. Configurez le "Sélecteur LANC/PANASONIC" en mode PANASONIC (comme le montre la figure 5)

3. Connectez l'autre extrémité du câble à la prise REMOTE (TÉLÉCOMMANDE) du caméscope

Ne connectez jamais votre télécommande à une autre prise. Cela pourrait endommager la télécommande et/ou le caméscope de manière irréversible.

4. Allumez la caméra - vous pouvez à présent utiliser la télécommande.

## UTILISATION

### Fonctionnalité de la molette

La molette permet de contrôler le zoom en la tournant vers la droite ou vers la gauche.

Plus vous tournez la molette, plus la vitesse du zoom est rapide.

Les paliers de vitesse du zoom dépendent du modèle de caméscope.

### Mise en marche / arrêt de l'enregistrement

Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer l'enregistrement.

Appuyez de nouveau sur la touche pour arrêter l'enregistrement.