

Magyar XQD ExpressCard adapter

Mielőtt elmentetne a médiát, olvassa el részletesen ezt az útmutatót, és tartsa meg, hogy szükség esetén a jövőben is bármikor előehesse.

Európai vásárlói közönség

Felelősség vált elektronikus készletek hulladékkezelésében (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készülékben vagy a csomagolásban ezt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladkként.
Kérjük, hogy az elektronkos és elektronikai hulladék gyűjtése kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A felelősség vált termék helyes kezelésével segíti megelőzését az elváltott és az eldobott termék ártalmasodását, mely következtében, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját.

úráhasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasonosítása érdekében további információkat forduljon a lakóhelyén az illetékes, a helyi hulladékgyűjtő szolgálatához vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, 108-0075 Tókió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A terméküzemeltető és az EMC irányelvével kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizelésel vagy garanciaváltással kapcsolatban egyáltalán, a különálló szervíz- vagy garanciaadokumentumok megadott címeire forduljon.

Ezt a XQD ExpressCard adaptert XQD™ memóriakártyákkal kompatibilis termékekkel, például kiegészítő kiegészítő eszközök használatára.
* Az összes egyéb termékkel való megfelelő működés nem biztosított.
* Ha az adaptert ExpressCard nyílással rendelkező számítógépre használja, először telepíteni kell a nyílás lezáróját. A speciális eszközt programot a támogatási oldalunkon találhatja le.
Ez ajánlott operációs rendszerek a támogatási oldalán vannak felsorolva.
http://www.sony.net/memorycard/

Használati kapcsolatos óvintézkedések
• Ne tegyesse, hajlítsa meg, üsse le vagy neveltesse meg ezt az adaptert.
• Ez az adaptert nem szabad szétszerelni vagy átalakítani.
• Ne használja vagy tárolja ezt az adaptert az alábbi körülmények között:

— Amikor elérte a javasolt működési körülményeket
— Zárt gépkörnyezetben, vagy erős pársütésben/követlen napfényben/radiátor közelében stb.
— Nedves vagy korrozív anyagok közelében.
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por, szennyeződés vagy idegen tárgy az adapterbe.
• **Használat előtt ellenőrizze a helyes behelyezési irányt.**
• Javasoljuk, hogy készítsen biztonsági mentést fontos adatairól.

A Sony nem tehető felelőse a felvett adatok károsodásáért vagy elvesztéséért.

A felvett adatok károsodhatnak vagy elveszhetnek a következő helyzetben.
— Ha az XQD™ készülék hulladékkezelés alatt van, vagy károsítja az a tiltástilát formázás, olvasás vagy írás közben.
— Ha ez az adaptert statikus elektromosság vagy erős elektromos jutt közelebb használja.

Működési környezet	25 °C ~ +85 °C (szobahőmérséklet)
Méreték (Szé x H x V)	Kb. 34 mm x 75 mm x 5,0 mm (a kiálló részek nélkül)
Tömeg	Kb. 13 g

A forma és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

A XQD a Sony Corporation védjegye.
A ExpressCard azonosírófély és logo az USB Implementers Forum (USB-IF) tulajdona, és a Sony Corporation licenccsújtalom. A többi védjegy és márkaneve az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

Slovensko) Adaptér XQD ExpressCard

Néző tő műdium začnete používať, pozorne si prečítajte celý tento návod a uchovajte ho pre budúce potreby.

Pre začiatkov v Európe

Wzrostki starych elektrycznych a elektronicznych przístrojów (vzt`ahuje sa na Európskú úniu a európske krajiny so systémiami oddeleného zberu)
Tený symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok alebo prístroj vyžadujú ako komunálny odpad. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrycznych a elektronicznych zariadení. Zarúčením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaošachádzaním s odpadmi z tohto výrobku.

Recyklováním materiálov používaných zariadení, Podrobnejšie informácie o recyklácii toho výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresu uvedenú v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Tento adaptér XQD ExpressCard používajte na prístup k výrobkom, ktoré sú kompatibilné s pamäťovou kartou XQD™.

* Nie je garantované správne fungovanie so všetkými ostatnými výrobkami.
• Ak používate tento výrobok na počítači so štrbinou pre ExpressCard, najprv nainštalujte ovládač zariadenia pre tento adaptér. Špeciálny ovládač zariadenia si môžete prevziať na stránke podpory.
Na stránke podpory si pozrite informácie o odporúčaných OS.

http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

• Tento adaptér nevytvárate napätím, neohýbajte ho, dбаjte na to, aby vám nespadol, a neustavujte ho pásoobeniu kľučníkom.
• Tento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
• Tento adaptér nepoužívajte a nekladajte na nasledujúcich miestach:
— kde nie sú dodržané odporúčané podmienky
— vonútri vozidla v lete alebo na silnom svetelnom svetle/na priamom slnečnom svetle v blízkosti klenby, atď
— na vlhkých alebo korozívnych miestach.

• Dбаjte na to, aby do vstupného otvoru tohto adaptéra nevnikli nečistoty, prach ani cudzie predmety.

Pred použitím skontrolujte správný smer vkladania.

• Odstráňte, aby ste si urobili zálohu kópií importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.

• Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
— Ak vyberiete pamäťovú kartu XQD™ alebo tento adaptér, alebo ak vypnete napájanie počas formátovania, čítania alebo zápisu údajov.
— Ak použijete tento adaptér na miestach vystavených statickej elektríne alebo elektrickým rušeniu.

Prevádzkové prostredie
25 °C až +85 °C (bez kondenzácie)
Príložba: 34 mm x 75 mm x 5,0 mm (bez vystupujúcich súčastí)
Hmotnosť
Približne 13 g

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho uzoporenia.
XQD je ochránná známka spoločnosti Sony Corporation.
Slovné označenie a logo ExpressCard sú majetkom spoločnosti USB Implementers Forum (USB-IF) a na ich používanie máta spoločnosť Sony Corporation udelení licenciu.
Ďalšie informácie zložky a ochránnu náilly sú majetkom ich patrícných vlastníkov.

Ελληνικά) Προσαρμογέας XQD ExpressCard

Πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το αποθηκευτικό μέσο, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Για πελάτες στην Ευρώπη
Απορρίπτετε παλιών ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών (hoιχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με ξεχωριστά συστήματα απορριμμάτων)
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να απορριπτεί μαζί με τα συνηθμένα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα θα πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο απορριμμάτων για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Εξαρώνοντας ότι το προϊόν αυτό απορριπτεί σωστά, βοηθάτε στο να απορριφθούν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον που θα προκύψουν από την κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην οικονομία στην φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, με την υπηρεσία διεύθυνση των οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ο κατασκευαστής αυτού του προϊόντος είναι η Sony corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για το EMC και την ασφάλεια των πόρων είναι η Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart/Γερμανία. Για οποιαδήποτε θέμα υπηρεσίας ή εγγύηση, παρακαλώ ανατρέξτε στις διελεύθνουσες που δίνονται τα χωριστά έγγραφα υπηρεσιών ή εγγύησης.
• Χρησιμοποιείτε αυτό τον προσαρμογέα XQD ExpressCard για να αποκτήσετε πρόσβαση σε προϊόντα που βρίσκονται στην κάρτα XQD™. * Η σωστή λειτουργία με τους υπολοίπους τύπους προϊόντων δεν είναι εγγυημένη.
• Όταν χρησιμοποιείτε αυτό τον προσαρμογέα με υπολογιστή που διαθέτει υποδοχή ExpressCard, πρέπει να εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της συσκευής για αυτό τον προσαρμογέα. Μπορείτε να κάνετε λήψη του ειδικού προγράμματος οδήγησης της συσκευής από την ιστοσελίδα υποστήριξης.
• Για να αναγνωρίσετε λειτουργικό πρόγραμμα, ανατρέξετε την ιστοσελίδα υποστήριξης.
http://www.sony.net/memorycard/

Προφυλάξεις κατά τη χρήση
• Μην σπάζετε, κάρτετε, πιέζετε κάτω ή βρίζετε τον προσαρμογέα.
• Μην προσπαθήετε να αποσυναρμολογήσετε ή να κάνετε μεταβολές στον προσαρμογέα.
• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τον προσαρμογέα στους ακόλουθους χώρους
— Σε σημεία που βρίσκονται εκτός του εύρους των προτεινόμενων συνθηκών λειτουργίας.

Μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο κατά τους θέρωνος μήνες ή σε έννομη ψηφάνια / άμεση έννομη στον ήλιο / κοντά σε κολοσσαίο κλπ.

• Υπάρξ τοποθεσία ή τοποθεσία που προκαλούν διάβρωση.
• Προβείτε να μην εισέλθουν βρομίες, σκόνη, ή ξένα αντικείμενα μέσα στη θυρίδα απορριμμάτων του προσαρμογέα.

Επιβεβαιώστε ότι ο προσαρμογέας και η τοποθέτηση είναι σωστή πριν από τη χρήση.

• Διαφορετική ή διαφορετικά εφεδρικά αντικείμερα των σημάτων έχουν διαφορετικό προσαρμογέα.

• Η Sony δεν ευθύνεται για τυχόν καταστροφή ή απώλεια των δεδομένων που έχετε εξωγράψει.

• Το δεδομένα που εγγράφονται ενδέχεται να καταστροφών ή να χυθούν όταν παραρτώσεως.
— Εάν εφαρμόσετε το τρυ κάρτα μνήμης XQD™ ή αυτόν τον προσαρμογέα ή τρυ προσαρμογέα οποιαδήποτε κατά τη διάρκεια διαμόρφωσης, ανάγνωσης ή εγγράφησης δεδομένων.
— Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα σε στατική ηλεκτρομιά ή ηλεκτρική παρένοχη.

Περιβάλλον λειτουργίας	25 °C έως +85 °C (χωρίς συμπύεση)
Διαστάσεις (Π x Μ x Β)	(Πρίλομο) 34 mm x 75 mm x 5,0 mm (χωρίς τα προεκχόμενα μέρη)
Μάζα	Πρίλομο 13 g

Ο σχεδιασμός και ο προσαρμογέα υποτίκονται σε αλλαγή χωρίς προειροπή.

• Η επινόηση XQD είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Το λογότυπο και το λογότυπο ExpressCard αποτελούν ιδιοκτησία της USB Implementers Forum (USB-IF) και παραρρούσαν με άδεια χρήσης της Sony Corporation.
• Τα σύμβολα απορριμμάτων οικιακών και ηλεκτρονικών συσκευών αποτελούν ιδιοκτησία του κατασκευαστή.

Українська) Adapter XQD ExpressCard

Перед починком роботи з цим адаптером, будь ласка, уважно прочитайте дані посібник і зберігайте його для подальшх у майбутньому.

Для споживачів в Європі

Утилізация старого электричного та электронного обладання (застосовується в Європейському союзі і в інших країнах Євросоюзу та інших розділному збирани сміття)
Цей символ на виробі або на його оболонці означає, що виробок або пристрій вимагають якo комунaльний відпаd. Муси sa одовздат` до прилiснуvюv зберне на рециклізацію елекrриczных та елекrроничных заридженіv. Зарученім справнїей лїквідації цього виробку поміайте при предчаджанні потенціалньх негaтивньх дoпaдoв на жіvтнє прoстpeдде та на здрав'я чoлoвєка, котрe бo мoгли бyть запpичинєні невгoднім зaoшaчaдзaннїм с oпaдaми з цoгo виробку.

Recyklováním materiálov používaných zariadení, Podrobnejšie informácie o recyklácii toho výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresu uvedenú v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Tento adaptér XQD ExpressCard používajte na prístup k výrobkom, ktoré sú kompatibilné s pamäťovou kartou XQD™.

* Nie je garantované správne fungovanie so všetkými ostatnými výrobkami.
• Ak používate tento výrobok na počítači so štrbinou pre ExpressCard, najprv nainštalujte ovládač zariadenia pre tento adaptér. Špeciálny ovládač zariadenia si môžete prevziať na stránke podpory.
Na stránke podpory si pozrite informácie o odporúčaných OS.

http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

• Tento adaptér nevytvárate napätím, neohýbajte ho, dбаjte na to, aby vám nespadol, a neustavujte ho pásoobeniu kľučníkom.

• Tento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
• Tento adaptér nepoužívajte a nekladajte na nasledujúcich miestach:
— kde nie sú dodržané odporúčané podmienky
— vonútri vozidla v lete alebo na silnom svetelnom svetle/na priamom slnečnom svetle v blízkosti klenby, atď
— na vlhkých alebo korozívnych miestach.

• Dбаjte na to, aby do vstupného otvoru tohto adaptéra nevnikli nečistoty, prach ani cudzie predmety.

Pred použitím skontrolujte správný smer vkladania.

• Odstráňte, aby ste si urobili zálohu kópií importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.

• Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
— Ak vyberiete pamäťovú kartu XQD™ alebo tento adaptér, alebo ak vypnete napájanie počas formátovania, čítania alebo zápisu údajov.
— Ak použijete tento adaptér na miestach vystavených statickej elektríne alebo elektrickým rušeniu.

Prevádzkové prostredie
25 °C až +85 °C (bez kondenzácie)
Príložba: 34 mm x 75 mm x 5,0 mm (bez vystupujúcich súčastí)
Hmotnosť
Približne 13 g

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho uzoporenia.
XQD je ochránná známka spoločnosti Sony Corporation.
Slovné označenie a logo ExpressCard sú majetkom spoločnosti USB Implementers Forum (USB-IF) a na ich používanie máta spoločnosť Sony Corporation udelení licenciu.
Ďalšie informácie zložky a ochránnu náilly sú majetkom ich patrícných vlastníkov.

Русский) Адаптер XQD ExpressCard

Перед употреблением носителя информации рекомендуется прочитать настоящую Инструкцию внимательно и сохранять ее с собой на дальнейшую справку.

Для пользователей в Европе

Утилизация отслужившего электрического и электронного оборудования (применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действует системы раздельного сбора отходов)
Этот символ на изделии или на его упаковке означает, что изделие или прибор требуются как коммунальный отпад. Их необходимо сдать в специальный пункт приема для утилизации электрических и электронных изделий. Осуществляя правильную ликвидацию этого изделия, вы помогаете предотвратить потенциально негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которые могут быть вызваны неадекватным обращением с отходами из этого изделия.

Recyklováním materiálov používaných zariadení, Podrobnejšie informácie o recyklácii toho výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresu uvedenú v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Tento adaptér XQD ExpressCard používajte na prístup k výrobkom, ktoré sú kompatibilné s pamäťovou kartou XQD™.

* Nie je garantované správne fungovanie so všetkými ostatnými výrobkami.
• Ak používate tento výrobok na počítači so štrbinou pre ExpressCard, najprv nainštalujte ovládač zariadenia pre tento adaptér. Špeciálny ovládač zariadenia si môžete prevziať na stránke podpory.
Na stránke podpory si pozrite informácie o odporúčaných OS.

http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

• Tento adaptér nevytvárate napätím, neohýbajte ho, dбаjte na to, aby vám nespadol, a neustavujte ho pásoobeniu kľučníkom.

• Tento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
• Tento adaptér nepoužívajte a nekladajte na nasledujúcich miestach:
— kde nie sú dodržané odporúčané podmienky
— vonútri vozidla v lete alebo na silnom svetelnom svetle/na priamom slnečnom svetle v blízkosti klenby, atď
— na vlhkých alebo korozívnych miestach.

• Dбаjte na to, aby do vstupného otvoru tohto adaptéra nevnikli nečistoty, prach ani cudzie predmety.

Pred použitím skontrolujte správný smer vkladania.

• Odstráňte, aby ste si urobili zálohu kópií importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná za poškodenie alebo stratu nahraných dát.

• Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
— Ak vyberiete pamäťovú kartu XQD™ alebo tento adaptér, alebo ak vypnete napájanie počas formátovania, čítania alebo zápisu údajov.
— Ak použijete tento adaptér na miestach vystavených statickej elektríne alebo elektrickým rušeniu.

Prevádzkové prostredie
25 °C až +85 °C (bez kondenzácie vlhky)
Príložba: 34 mm x 75 mm x 5,0 mm (bez vystupujúcich súčastí)
Hmotnosť
Približne 13 g

Vzhľad a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho uzoporenia.
XQD je ochránná známka spoločnosti Sony Corporation.
Slovné označenie a logo ExpressCard sú majetkom spoločnosti USB Implementers Forum (USB-IF) a na ich používanie máta spoločnosť Sony Corporation udelení licenciu.
Ďalšie informácie zložky a ochránnu náilly sú majetkom ich patrícných vlastníkov.

Výrobcom tohto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japán. O

Exercice de responsabilité limitée en vertu de la loi n° 1290 du 23 mai 1998 relative à la formation de la société par actions en Belgique.

Гарантія обмежена відповідно до Закону від 23 травня 1998 року про формування товариства з обмеженою відповідальністю в Бельгії.

Гарантія ограничена в соответствии с Законом от 23 мая 1998 года об образовании общества с ограниченной ответственностью в Бельгии.

Импортер на територији РФ: ЗАО "Сони Электроникс", 123103, Москва, Караманский проезд, д. Россия, Сони Оверсиз С.А.
Представителство в Казахстане 050059 Алматы, улци Иванилова, д. 58
050059 Алматы қаласы, Ивaннoвoв кoңeсe, 58 ұй

Сроч службы поддержки: на основе гарантийного срока.

ҚАЗАҚСТАН) XQD ExpressCard адаптері

Бұл адаптерді пайдаланудың бұрын, осы құсұрудыққа мұқият оқып шығып, келесіше қолдану үшін оны сақтап қойыңыз.

Қызмет мерзімі біткен электр және электрондық жабдықты заңдылық жою (бағытталма қалдықтарды бөлшек жинау жүйелері немесе істейтін Еуропада және басқа еуропа елдеріне қолданылады) Құрылғыдағы немесе оның орнамадында бұл белгі бұл құрылғыны басқа тұрғылықты қалдықтармен бірге заңсыз жоюға болмайтынын білдіреді.

Этот символ на изделии или на его упаковке означает, что изделие или прибор требуются как коммунальный отпад. Их необходимо сдать в специальный пункт приема для утилизации электрических и электронных изделий. Осуществляя правильную ликвидацию этого изделия, вы помогаете предотвратить потенциально негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которые могут быть вызваны неадекватным обращением с отходами из этого изделия.

Recyklováním materiálov používaných zariadení, Podrobnejšie informácie o recyklácii toho výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.

Výrobcom tohto výrobku je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek servisných alebo záručných záležitostiach prosím kontaktujte adresu uvedenú v separátnych servisných alebo záručných dokumentoch.

Tento adaptér XQD ExpressCard používajte na prístup k výrobkom, ktoré sú kompatibilné s pamäťovou kartou XQD™.
• Nie je garantované správne fungovanie so všetkými ostatnými výrobkami.
• Ak používate tento výrobok na počítači so štrbinou pre ExpressCard, najprv nainštalujte ovládač zariadenia pre tento adaptér. Špeciálny ovládač zariadenia si môžete prevziať na stránke podpory.
Na stránke podpory si pozrite informácie o odporúčaných OS.

http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

• Tento adaptér nevytvárate napätím, neohýbajte ho, dбаjte na to, aby vám nespadol, a neustavujte ho pásoobeniu kľučníkom.

• Tento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
• Tento adaptér nepoužívajte a nekladajte na nasledujúcich miestach:
— kde nie sú dodržané odporúčané podmienky
— vonútri vozidla v lete alebo na silnom svetelnom svetle/na priamom slnečnom svetle v blízkosti klenby, atď
— na vlhkých alebo korozívnych miestach.

• Dбаjte на to, aby до vstupného otvoru tohto adaptéра невникли нечистоты, праch ani cudzie predmety.

Pred použitím skontrolujte správný smer vkladania.

• Odstráňte, aby ste si urobili zálohu kópií importovaných dát.

Spoločnosť Sony nie je zodpovedná за poškodenie alebo stratu nahraných dát.

• Nahrané dáta môžu byť poškodené alebo stratené v nasledujúcich situáciách:
— Ak vyberiete pamäťovú kartu XQD™ alebo tento adaptér, alebo ak vypnete napájanie počas formátovania, čítania alebo zápisu údajov.
— Ak použijete tento adaptér na miestach vystavených statickej elektríne alebo elektrickým rušeniu.

Prevádzkové prostredie
25 °C až +85 °C (без конденсацїс влaгы)
Прїлoжбa: 34 мм x 75 мм x 5,0 мм (без вїступячїх суqастїв)
Мнотнoсьт
Прїблїзнe 13 г

Вїзглед a технїqе сдaчe сa мoжeт ıзменїт бeз пeдчaдзaжeнoгo узoпoрeннa.
XQD ı жe oчрaннa знaкмa сoвмeстнoсї Sony Corporation.
Слoвнoе oзнaчeннe a лoгo ExpressCard сy мajectкoм сoвмeстнoсї USB Implementers Forum (USB-IF) a нa нїх пoлїзoвaннe мaтa сoвмeстнoсї Sony Corporation удeлeнї лїцензїю.
Дaлїшe инфoрмaцїe злoжкy a oчрaннy нaнїллy сy мajectкoм нїх патрїцнїх влaднїкoв.

Вїрoбчoм тoгo вїрoбкy ı є Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japонскo. Aвторїзoвaннїм зaстїпчoкoм прe EMC a бeзoпeчнoсї вїрoбкy ı є Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nемeцкo. В aкїхкoлїкeв сeрвїснїх aбo зaрїчнїх зaлeжїтoсїтaч лїснїх кoнтaктївe адрeсe удeнї в сeпарaтнїх сeрвїснїх aбo зaрїчнїх дoкyмeнтaх.

Tento adaptér XQD ExpressCard používajte na prístup k výrobkom, ktoré sú kompatibilné s pamäťovou kartou XQD™.

* Nie je garantované správne fungovanie so všetkými ostatnými výrobkami.
• Ak používate tento výrobok na počítači so štrbinou pre ExpressCard, najprv nainštalujte ovládač zariadenia pre tento adaptér. Špeciálny ovládač zariadenia si môžete prevziať na stránke podpory.
Na stránke podpory si pozrite informácie o odporúčaných OS.

http://www.sony.net/memorycard/

Bezpečnostné opatrenia pri používaní

• Tento adaptér nevytvárate napätím, neohýbajte ho, dбаjte на to, aby вам несpadol, a неustavujte ho пaсoбeннoм кľуqнїкoм.

• Tento adaptér sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
• Tento adaptér nepoužívajte a nekladajte на nasledujúcich miestach:
— kde nie sú dodržané odporúčané podmienky
— vonútri vozidla v lete alebo на silnom svetelnom svetle/на прїямoм слнeqнoм светлe в блїзкoсїтї клeнбy, atď
— на влhkїх aбo кoрoзївнїх мїстaч.

• Dбайтe на to, аbь дo вступнoгo oтвoрy тoгo адaптeрa невнїкнїт неqнїстoты, прaч aнї чyдїзe прeдмeтy.

Прeд пoлїзїтїм скoнтрoлївтe спрaвнї смeр вклaдaннa.

• O