

Chargeur batterie SONY Mode Li-ion ou Ni-MH Réf : SONY BC-M50



Mode rafraichissement des batteries
Temps de charge approximatif de 1 mm a 4 heures suivant l'état
de la batterie
Entrée 110-240 volts / 49 watts
Sortie 16 volts / 2.2 ampères

Droits réservé CEV.FR



Base replié pour le transport



Base déplié pour le chargement des batteries



Indications par leds de l'état réel de la batterie