

**Report de commande pour caméra  
SONY ou CANON  
Réf: 521 PRO**



**Sur un bras de pied**



**Sur un FIX-RIG**



**Bouton marche arret de la caméra**  
**MF:mise au point**  
**F/P : zoom rapide ou lent**  
**Volant de zoom ou de focus**



**Système universel de fixation**